Meetinstructies voorzetramen


Deze meetinstructie helpt jou om de juiste maten te bepalen voor jouw voorzetraam. Met deze instructies helpen we je stap voor stap door dit proces heen. Wij adviseren indien mogelijk altijd montage met knevels, als het bouwtechnisch niet lukt, dan is een vaste montage met schroeven een goed alternatief.

Voor het meten hebben we de volgende materialen nodig:

- Meetlat
- Meetinstructies
- Pen of potlood


Stap 1 Bepaal montage methode

In deze eerste stap bepalen we de montage methode. Wij adviseren te kiezen voor de montage met knevels. Bij deze methode is het demonteren heel eenvoudig voor bijvoorbeeld het schoonmaken. Mocht het monteren met knevels bouwkundig gezien niet mogelijk zijn dan adviseren wij de vaste montage methode met schroeven. Bekijk in onderstaande tabel wat de vereisten zijn per montagemethode.



Knevel-montage

- Minimale kozijndikte 3,5 cm
- Kozijn waarin geschroefd kan worden
- Geen uitstekende handgrepen of scharnieren
- Maximale lengte of breedte van het voorzetraam 2 meter




Vaste-montage

- Minimale kozijndikte 3 cm
- Kozijn waarin geschroefd kan worden
- Geen uitstekende handgrepen of scharnieren
- Maximale lengte of breedte van het voorzetraam 3 meter

Stap 2 Meet het kozijn op

In deze stap gaan we de maten van het raamkozijn opnemen. Dit doen we door de opening van het raam te meten. Dit betreft de kozijnbreedte en kozijnlengte welke zijn weergegeven op onderstaande tekening. Deze meten we van de binnenkant van de kozijnrand naar de tegenoverliggende binnenkant van de kozijnrand. De gemeten kozijnbreedte en kozijnlengte vullen we vervolgens hieronder in bij de gekozen montagemethode. Hier tellen we het overstek bij op en nu weten we de bestelbreedte en bestellengte van het benodigde voorzetraam.



Knevel-montage

Kozijnbreedte		Overstek		**Bestelbreedte**
cm	+	4 cm	=	cm

Kozijnlengte		Overstek		**Bestellengte**
cm	+	4 cm	=	cm

Vaste-montage

Kozijnbreedte		Overstek		**Bestelbreedte**
cm	+	5 cm	=	cm

Kozijnlengte		Overstek		**Bestellengte**
cm	+	5 cm	=	cm

Stap 3 Bepaal de hoeveelheid knevels of schroeven

Nu we de bestelbreedte en -lengte van het voorzetraam hebben bepaald, gaan we bepalen hoeveel knevels of schroeven we nodig hebben voor de montage. De stelregel is dat 5 cm van elke hoek een knevel of een schroef komt. Vervolgens elke 30 tot 40 centimeter een knevel of een schroef.

Zijde in cm	Knevels of schroeven per zijde
20 - 49 cm	2
50 - 89 cm	3
90 - 129 cm	4
130 - 169 cm	5
170 - 200 cm	6

Tel het aantal knevels of schroeven voor alle vier de zijden bij elkaar op. Nu weet je hoeveel schroeven of knevels je nodig hebt voor jouw klus.

Boorgaten bij vaste montage

Wij adviseren om voorzetramen met door ons geboorde gaten te bestellen. Deze moeten een diameter van 0,5 cm hebben, 1,2 cm vanaf de rand geplaatst worden, 5 cm vanaf elke hoek en 30 cm tot 40 cm tot het volgende gat

Stap 4 Bestel de benodigde materialen

Knevel-montage

Voorzetraam plexiglas 4 mm
Geef de bestelbreedte en hoogte in
kunststofplatenshop.nl/voorzetraam



Isolatieband (25 meter)
Ook wel bekend als Trespa® band
kunststofplatenshop.nl/isolatieband



Knevels (4 stuks)
Doorzichtige draaiclips voor het monteren
kunststofplatenshop.nl/knevels

Vaste-montage

Voorzetraam plexiglas 4mm met boorgaten
Geef de bestelbreedte en hoogte in
kunststofplatenshop.nl/voorzetraam-met-gaten



Isolatieband (25 meter)
Ook wel bekend als Trespa® band
kunststofplatenshop.nl/isolatieband



Schroef wit RAL 9010 met nylon ring
Per 25 stuks
kunststofplatenshop.nl/witte-schroeven-met-ringen



Torx bitje
Maat: T20 (per stuk)
kunststofplatenshop.nl/torx

Ook handig



Antistatische reiniger
kunststofplatenshop.nl/antistatische-reiniger



Antistatische doek
kunststofplatenshop.nl/antistatische-doek

Stap 5 Klaar voor montage

Zodra je bestelling binnen is, open je het stappenplan voor de montage van voorzetraam via kunststofplatenshop.nl/stappenplan/zelf-een-voorzetraam-maken. Vanaf hier volg je simpelweg de stappen voor de montage.

Tip: bekijk ook onze montagevideo over voorzetramen in het stappenplan!